

الدليل المرجع للأجهزة

الشخصية للأعمال من HP أجهزة كمبيوتر Compaq الشخصية للأعمال من dc7600 Ultra-Slim

Document Part Number: 383421-171

مايو ۲۰۰۵

يوفر هذا الدليل معلومات مفصلة حول ميزات الكمبيوتر المكتبي Compaq dc7600 المحتبي المحتبي HP واستخدامه، ويتضمن إرشادات تتعلق بإخراج المكونات الداخلية واستبدالها.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

إن المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

إن Microsoft و Windows هما علامتان تجاريتان لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.

إن الكفالات الخاصة بمنتجات HP وخدماتها هي فقط تلك المعلن عنها بشكل واضح ضمن بنود الكفالة التي تصحب مثل هذه المنتجات والخدمات. ويجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه بمثابة كفالة إضافية. كما أن HP غير مسؤولة عن النواقص أو الأخطاء التقنية أو التحريرية الواردة في هذا الدليل.

ويحتوي هذا المستند على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق التأليف والنشر. ولا يجوز إستخراج أية نسخة فوتوغرافية أو غيرها عن جزء من هذا المستند، أو ترجمته إلى لغة أخرى دون الحصول على المو افقة الخطية المسبقة من Hewlett-Packard Company.



تحذير: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم انباع الإرشادات قد يؤدي إلى إصابات جسدية أو مفارقة الحياة.



إندار: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدى إلى إلحاق الضرر بالأجهزة أو فقدان المعلومات.

الدليل المرجع للأجهزة

أجهزة كمبيوتر Compag الشخصية للأعمال من HP طراز الكمبيوتر المكتبي dc7600 Ultra-Slim الطبعة الأولى (مايو ٢٠٠٥)

Document Part Number: 383421-171

المحتويات

	١ ميزات المنتج	١
1-1	ميزات التكوين القياسية	
	مُكُونات اللوحة الأمامية	
	مكونات اللوحة الخلفية	
	مكوّنات لوحّة المفاتيح القياسية	
	مفتاح شعار Windows	
	موقع الرقم التسلسلي Serial Number ومعرّف المنتج Product ID	
٦-١	اخْتيار الْتَكُوين المكتبى أو العمودي	
	٢ ترقيات الأجهزة	٢
1-7	نزع لوحة التغطية وإعادتها إلى مكانها	
	نزع وتركيب غطاء الفتحة الأمامية والحجرة المتعددة الأغراض ıltiBay	
	تركيب قاعدة الكمبيوتر العمودي ونزعها	
	تثبيت ذاكرة إضافية	
	وحداتُ الذاكرة الثنائية (DIMM)	
	وحدات الذاكرة DDR2-SDRAM DIMM	
۲-۳	مآخذ توصيل وحدات الذاكرة DIMM	
10-7	إضافة وحدة ذاكرة أو إخراجها	
١٨-٢	إضافة بطاقة توسيع أو إخراجها	
	تثبيت بطاقة توسيع	
	إخراج بطاقة توسيع	
	ترقية محرك القرص الثابت	
79-7	استخدام الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay	
	"التوصيل أثناء التشِغيل" أو "التبديل أثناء التشغيل" لمحركات أقراص	
٣٢		
	إقفال مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراضِ MultiBay وفتحه	
	إخراج محرك أقراص من الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay	
٣٤-٢	إدخال محرك أقراص ضمن الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay	
	تقسيم محرك القرص الثابت للحجرة المتعددة الأغراض MultiBay	

أ المواصفات

ب استبدال البطاريات

4 .1 . . TI	تدابير	. ** .
الحمالة	ىداىب	_

ت – ۱	تثبيت قفل حماية اختياري
	قفل الكبل
	 قفل عادي
	قفل مشبك الهيكل العالمي
	-
	ث الإفراغ الإلكتروستاتي
ث – ۱	منع الضرر الإلكتروستاتي
	أساليب التأريض
	ج إرشادات تتعلق بتشغيل الكمبيوتر، والعناية الروتينية بالكمبيوتر وتحضيره للشحن
ج-١	إرشادات تتعلق بتشغيل الكمبيوتر والعناية الروتينية به
	تُدابير وقائية لحماية محرك الأقراص البصرية
_	النشغيل
ج-۲	التنظيف
ج-۲	الحماية
٣	التحذيب الشرعين

الفهرس

الفصل (ميزات المنتج


ميزات التكوين القياسية

قد تتنوع ميزات الكمبيوتر المكتبى Ultra-Slim بحسب الطراز المستخدم. للحصول على قائمة كاملة بالأجهزة والبرامج المثبتة في الكمبيوتر، شغّل الأداة المساعدة للتشخيص. وتتوفر إرشادات حول استخدام هذه الأداة المساعدة في دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics $\cdot CD$




الكمبيوتر المكتبي Ultra-Slim

مكونات اللوحة الأمامية



موصّل الناقل التسلسلي العالمي (USB) (٢)	5	حجرة متعددة الأغراض MultiBay	1
ضوء الطاقة	6	ذراع إخراج الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay	2
ضوء نشاط محرك القرص الثابت	7	موصتل الميكروفون	3
زر التشغيل الثنائي الوضعية	8	موصل سماعات الرأس	4
اتيح والماوس) بأي موصل USB.	ة المفا	يمكن توصيل أي جهاز USB (بما في ذلك لوح	

مكونات اللوحة الخلفية




			نات اللوحة الخلفية	مكو
موصل الشبكة RJ-45	무무	7	موصل سلك الطاقة	1
الموصل المتوازي	B	8	مفتاح تحديد الفولتية	2
موصل جهاز العرض	₽	9	👌 موصل ماوس PS/2 (أخضر)	3
موصل صوت خارج (لأجهزة صونية مجهزة بالطاقة) (أخضر)	₽	10	📟 موصل لوحة مفاتيح PS/2 (أرجواني)	4
موصل صوت داخل (أزرق)	≯ J	11	🚓 ناقل تسلسلي عالمي (USB)	5
موصل جهاز عرض (اختياري) لواجهة الفيديو الرقمي Digital Video (DVID)	₽	12	١٥١٥١ الموصل التسلسلي	6

[€] يختلف ترتيب الموصلات وعددها حسب الطراز.

إذا كانت بطاقة PCI الرسومية مثبتة، فيمكن استخدام الموصلات الموجودة على البطاقة وعلى لوحة النظام في الوقت نفسه. وقد تدعو الحاجة إلى تغيير بعض الإعدادات في F10 Setup لاستخدام الموصلين. للحصول على مزيد من المعلومات حول "تسلسل التمهيد Boot Order"، يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Documentation Diagnostics CD على القرص المضغوط PCI).

يعمل موصل DVID مع شاشات DVI فقط. و لا يمكن تكييفه بحيث يعتمد شاشات ذات إدخال تمثيلي.

مكونات لوحة المفاتيح القياسية



1	المفاتيح الوظيفية	تؤدي وظائف خاصة، وفقاً للتطبيق البرمجي المستخدم.
2	مفاتيح التحرير	نتضمن ما یلي: Insert، و Home، و Page Up، و Delete، و End، و Page Down.
3	أضواء الحالة	تشير إلى حالة إعدادات الكمبيوتر وإعدادات لوحة المفاتيح (Num Lock، وScroll Lock).
4	المفاتيح الرقمية	تعمل كلوحة المفاتيح الرقمية في الآلة الحاسبة.
5	مفاتيح الأسهم	تُستخدم للتنقل ضمن مستند أو موقع على ويب. وتسمح لك هذه المفاتيح بالتنقل يساراً، ويميناً، وإلى الأعلى، وإلى الأسفل، باستخدام لوحة المفاتيح عوضاً عن الماوس.
6	مفتاحا Ctrl	يُستخدم أحدهما مع مفاتيح أخرى؛ ويتوقف تأثيره على التطبيق البرمجي الذي تستخدمه.
7	مفتاح التطبيقات*	يستخدم (مثل زر الماوس الأيمن) لفتح القوائم المنبثقة في أحد تطبيقات Microsoft Office. وقد يقوم بإنجاز مهام أخرى في تطبيقات برمجية أخرى.
8	مفتاحا شعار Windows *	يُستخدمان لفتح قائمة Start في Microsoft Windows. ويُستخدم أحدهما مع مفاتيح أخرى لإنجاز وظائف أخرى.
9	Alt مفتاحا	يُستخدم أحدهما مع مفاتيح أخرى؛ ويتوقف تأثيره على التطبيق البرمجي الذي تستخدمه.
* مفا	تيح متوفرة في بعض المناطق ا	جغر افية.

مفتاح شعار Windows

استخدم مفتاح شعار Windows مع مفاتيح أخرى لإنجاز وظائف معينة متوفرة في نظام التشغيل Windows.

مفتاح شعار Windows عرض قائمة Start	عرض قائمة Start أو إخفاؤها.
مفتاح شعار Break + Windows عرض مربع الحوار	عرض مربع الحوار System Properties.
مفتاح شعار F1 + Windows عرض التعليمات في	عرض التعليمات في نظام التشغيل Windows.
مفتاح شعار Tab + Windows التبديل بين العناصر	التبديل بين العناصر المفتوحة.
ly Computer فتح e + Windows ا	فتح My Computer.
مفتاح شعار f + Windows البحث عن ملف أو	البحث عن ملف أو مجلد.
مناح شعار f + Ctrl + Windows البحث عن أجهزة ك	البحث عن أجهزة كمبيوتر.
مفتاح شعار m + Windows تصغير كافة الإطار	تصغير كافة الإطارات أو استعادتها.
مفتاح شعار m + Shift + Windows التراجع عن تصغير	التراجع عن تصغير كافة التطبيقات المفتوحة.
مفتاح شعار r + Windows فتح مربع الحوار n	فتح مربع الحوار Run.

موقع الرقم التسلسلي Serial Number ومعرف المنتج Product ID

لكل كمبيوتر مكتبي Ultra-Slim رقم تسلسلي فريد (Serial Number) ورقم معرف منتج (Product ID) موجودان على الكمبيوتر من الأعلى عندما يكون بالتكوين العمودي. احتفظ بهذين الرقمين لاستخدامهما عند الاتصال بخدمة العملاء للحصول على مساعدة.



موقع الرقم التسلسلي

اختيار التكوين المكتبي أو العمودي

يمكن استخدام الكمبيوتر المكتبي طراز Ultra-Slim بالتكوين المكتبي أو العمودي. لمزيد من المعلومات حول استخدام الكمبيوتر بالتكوين العمودي، يمكنك مراجعة "تركيب قاعدة الكمبيوتر العمودي ونزعها" في الصفحة $-\Lambda$.

لاستخدام الكمبيوتر بالتكوين المكتبي، تأكد من أن الجهة التي عليها قواعد مطاطية هي نحو الأسفل.



إنذار: لضمان ثبات الكمبيوتر وانسياب الهواء بشكل كاف، وللمساعدة على منع التسخين الزائد، وتوفير الحماية المضمونة، يجب استخدام الكمبيوتر المكتبي Ultra-Slim مع قاعدة الكمبيوتر العمودي وبالتكوين العمودي. تأكد من انسياب الهواء بشكل كاف بترك مسافة ٢٠,١ سم (٤ بوصة) على الأقل من كافة الجوانب خالية من أية أجسام.

الفصل الفصل

ترقيات الأجهزة

نزع لوحة التغطية وإعادتها إلى مكانها



تحذير: لتجنب خطر التعرض لإصابة شخصية ناجمة عن الصعق الكهربائي و/أو الأسطح الساخنة، افصل سلك الطاقة عن المأخذ على الحائط، ودع مكونات النظام الداخلية تبرد قبل لمسها.



تحذير: لتجنب خطر التعرض للصعق الكهربائي أو الحريق أو إلحاق عطب بالمعدات، لا تعمد إلى توصيل موصلات الهاتف/الاتصالات السلكية واللاسلكية بفتحات بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC).



إندار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية للكمبيوتر أو المعدات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لفترة وجيزة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الملحق ث "الإفراغ الإلكتروستاتي".



إنذار: أثناء توصيل الكمبيوتر بمصدر طاقة تيار متناوب، يتم دوما تطبيق الفولتية على لوحة النظام. وعليك فصل سلك الطاقة عن مصدر الطاقة قبل فتح الكمبيوتر وذلك منعا لإعطاب لوحة النظام.

للوصول إلى ذاكرة النظام، ومجموعة فتحات التوسيع، والبطارية، عليك نزع لوحة التغطية:


- اذا تم تمكين عمل Smart Cover Sensor، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup لتعطيل عمله.
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
- ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي والكمبيوتر، وافصل أية أجهزة خارجية.



من الممكن استخدام قفل كبل اختياري لإحكام تثبيت لوحة التغطية، لمنع الوصول إلى المكونات الداخلية بما في ذلك ذاكرة النظام، ومحرك القرص الثابت الداخلي، ومشبك حماية الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay. ويمكن استخدامه أيضاً لتثبيت الكمبيوتر بجسم ثابت.

لمزيد من المعلومات حول تثبيت أجهزة الأمان هذه ونزعها، يمكنك مراجعة الملحق ت، "تدابير الحماية".

- ٤. انزع قفل الكبل الاختياري، إذا كان مثبتاً.
- ضع الكمبيوتر بحيث يكون جانبه الذي يحتوي على قواعد مطاطية نحو الأسفل.
 (عند استخدام الكمبيوتر بالتكوين العمودي، انزع قاعدته أو لأ. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "تركيب قاعدة الكمبيوتر العمودي ونزعها" في الصفحة ٢-٨).
 - ت. فك المسمار اللولبي الموجود على الجهة الخلفية للكمبيوتر 1، وادفع لوحة التغطية نحو الجهة الخلفية للكمبيوتر 2، ثم ارفعها بعيداً عنه.



نزع لوحة التغطية

لإعادة لوحة تغطية الكمبيوتر إلى مكانها:


- ا. تأكد من محاذاتها بطريقة صحيحة، ثم اسحبها نحو جهة الكمبيوتر الأمامية مع شد المسمار اللولبي لتثبيتها في مكانها.
 - ٢. ثبّت قفل الكبل الاختياري، إذا أردت ذلك.
 - ٣. أعد القاعدة إلى مكانها، إذا أردت ذلك.
- أعد توصيل كافة الأجهزة الخارجية، ووصل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي، ثم
 شغل الكمبيوتر.
 - ه. استخدم Computer Setup لتمكين عمل Smart Cover Sensor، إذا أردت

نزع وتركيب غطاء الفتحة الأمامية والحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

للوصول إلى محرك القرص الثابت الداخلي، عليك نزع غطاء الفتحة الأمامية وإخراج الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay.


- 1. إذا تم تمكين عمل Smart Cover Sensor، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup لتعطيل عمله.
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
- ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي والكمبيوتر، وافصل أية أجهزة خارجية.
- خدع الكمبيوتر بحيث يكون جانبه الذي يحتوي على قواعد مطاطية نحو الأسفل.
 (عند استخدام الكمبيوتر بالتكوين العمودي، أخرجه من القاعدة. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "تركيب قاعدة الكمبيوتر العمودي ونزعها" في الصفحة ٢-٨).
- انزع لوحة التغطية. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "نزع لوحة التغطية وإعادتها إلى مكانها" في الصفحة ٢-١.
 - آخرج محرك القرص من الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "إخراج محرك أقراص من الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay" في الصفحة ٢-٣٣.

لخرج البطاقة الثانوية للحجرة المتعددة الأغراض بسحبها بشكل مستقيم إلى الأعلى خارج الكمبيوتر.




إخراج البطاقة الثانوية للحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

٨. افصل كبل المروحة.




فصل كبل المروحة

٩. افصل كبل مكبر الصوت.



فصل كبل مكبر الصوت

 ١٠. اسحب الذراع الموجود على كل جانب من هيكل الكمبيوتر إلى الأعلى وباتجاه مؤخرة الكمبيوتر 1، واسحب غطاء الفتحة الأمامية والحجرة المتعددة الأغراض نحو الأمام وخارج الكمبيوتر 2.



نزع غطاء الفتحة الأمامية وإخراج الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

لإعادة غطاء الفتحة الأمامية والحجرة المتعددة الأغراض إلى مكانيهما:

- ا. تأكد من صحة محاذاة غطاء الفتحة الأمامية والحجرة المتعددة الأغراض، ثم الدفع المجموعة باتجاه مؤخرة الكمبيوتر إلى أن تستقر في مكانها بشكل صحيح. إن المغلاق الموجود على كل جانب من هيكل الكمبيوتر سيعود إلى وضعه الأصلى.
 - ٢. أعد توصيل كبل مكبر الصوت.
 - ٣. أعد توصيل كبل المروحة.
 - أعد بطاقة الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay وذلك بمحاذاة البطاقة بعناية مع فتحة الموصل والضغط عليها بثبات لتستقر في مكانها.
- أعد محرك الأقراص الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض إلى مكانه. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "إدخال محرك أقراص ضمن الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay" في الصفحة ٢-٣٤.
 - ٦. أعد لوحة التغطية إلى مكانها.
 - ٧. أعد القاعدة إلى مكانها، إذا أردت ذلك.
- أعد توصيل كافة الأجهزة الخارجية، ووصل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي، ثم
 شغل الكمبيوتر.
 - 9. استخدم Computer Setup لتمكين عمل Smart Cover Sensor، إذا أردت ذلك.

تركيب قاعدة الكمبيوتر العمودي ونزعها

لاستخدام الكمبيوتر المكتبى Ultra-Slim بالتكوين العمودى:

- 1. قم بإنهاء كافة التطبيقات البرمجية، وأوقف تشغيل برنامج نظام التشغيل، والكمبيوتر وأية أجهزة خارجية، ثم افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي.
- قم بتدوير الكمبيوتر إلى الوضع العمودي مع جعل الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay و المروحة في الأسفل وفتحة التوسيع PCI في الأعلى.



تدوير الكمبيوتر اليى الوضع العمودي

- ٣. أنزل الكمبيوتر ضمن القاعدة بحيث تدخل المشابك الموجودة أسفل قاعدة الكمبيوتر العمودي ضمن الفتحات في أسفل الكمبيوتر، ثم ادفع الكمبيوتر نحو الخلف إلى أن يتم تشبيك المشابك 1.
- 3. شد المسمار اللولبي لإحكام تثبيت الكمبيوتر بالقاعدة 2. يؤدي ذلك إلى الثبات وزيادة الاستقرارية ويساعد على انسياب الهواء بشكل صحيح إلى المكونات الداخلية.



تركيب قاعدة الكمبيوتر

أعد توصيل كافة الأجهزة الخارجية، ووصل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي، ثم
 شغل الكمبيوتر.

لنزع القاعدة عن الكمبيوتر:

- 1. قم بإنهاء كافة التطبيقات البرمجية، وأوقف تشغيل برنامج نظام التشغيل، والكمبيوتر وأية أجهزة خارجية، ثم افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي.
 - ٢. قم بفك المسمار اللولبي الذي يحكم تثبيت الكمبيوتر بالقاعدة 1.
- ٣. اسحب الكمبيوتر نحو الأمام إلى أن ينفك تشبيكه عن المشابك الموجودة على مقدمة قاعدة الكمبيوتر العمودي، ثم ارفعه إلى الأعلى بعيدا عن القاعدة 2.



نزع قاعدة الكمبيوتر

٤. ضع الكمبيوتر بحيث يكون جانبه الذي يحتوي على قواعد مطاطية نحو الأسفل.



تدوير الكمبيوتر إلى الوضع المكتبي

أعد توصيل كافة الأجهزة الخارجية، ووصل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي، ثم
 شغل الكمبيوتر.

تثبيت ذاكرة إضافية

تصحب الكمبيوتر وحدتا ذاكرة ثنائية الطراز (DIMM) من نوع ذاكرة الوصول العشوائي المتزامنة وذاكرة بيانات مضاعفة (DDR2-SDRAM).

وحدات الذاكرة الثنائية (DIMM)

يمكن تعبئة مآخذ توصيل الذاكرة الموجودة على لوحة النظام بواسطة ثلاث وحدات ذاكرة ثنائية DIMM ذات المقياس الصناعي كحد أقصى. وتكون مآخذ وحدات الذاكرة هذه معبأة بوحدة ذاكرة DIMM واحدة على الأقل مثبتة مسبقا. ولتحقيق الحد الأقصى من دعم الذاكرة، يمكنك تعبئة لوحة النظام بواسطة وحدات ذاكرة تصل سعتها إلى ٤ غيغا بايت كحد أقصى مكونة في وضع ثنائي القناة عالى الأداء.

وحدات الذاكرة DDR2-SDRAM DIMM

لكي يعمل النظام بشكل صحيح، يجب أن تكون وحدات الذاكرة DDR2-SDRAM الكي يعمل النظام بشكل صحيح، يجب أن تكون وحدات الذاكرة

- ذات ٢٤٠ رأسا متوافقة مع المقاييس الصناعية
 - PC2-4200 533 MHz دون تخزین مؤقت
- وحدات DDR2-SDRAM DIMM ذات ۸٫۸ فو لت

كما يجب على وحدات الذاكرة DDR2-SDRAM DIMM أن:

- DDR2/533 MHz → (4 = CL) ٤ CAS latency تعتمد
 - تتضمن معلومات JEDEC) DDR2 DIMM) الإلزامية

وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد الكمبيوتر:

- التقنيات غير الأوروبية ECC للذاكرة ذات ٢٥٦ ميغابت، و ٥١٢ ميغابت، و ١ ٥ ميغابت، و ١ عيغابت
 - وحدات الذاكرة DIMM أحادية الوجه وثنائية الوجه
 - وحدات DIMM المبنية باستخدام أجهزة DDR ذات x8 وx16؛ وحدات DIMM المبنية بواسطة أجهزة x4 SDRAM غير معتمدة

لن يبدأ تشغيل النظام في حال تثبيت وحدات ذاكرة DIMM غير معتمدة.




وللحصول على معلومات حول كيفية تحديد تردد ناقل المعالج بالنسبة إلى كمبيوتر معين، يمكنك مر اجعة دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (F10) على المصغوط Documentation and Diagnostics CD.

مآخذ توصيل وحدات الذاكرة DIMM

ويعمل النظام تلقائيا في الوضع الأحادي القناة أو في الوضع الثنائي القناة اللامتماثل .Asymmetric أو الوضع الثنائي ذي الأداء العالي والبيني، استنادا إلى كيفية تثبيت وحدات الذاكرة DIMM.

- يعمل النظام تلقائيا في الوضع الأحادي القناة إذا كانت مآخذ وحدات الذاكرة DIMM معبأة بشكل قناة و احدة فقط.
- يعمل النظام في الوضع الثنائي القناة اللامتماثل Asymmetric إذا كانت السعة الإجمالية لوحدات الذاكرة DIMM في القناة A لا تساوي السعة الإجمالية لوحدات الذاكرة DIMM في القناة B.
- يعمل النظام في الوضع الثنائي القناة عالى الأداء والبيني إذا كانت السعة الإجمالية لوحدات الإجمالية لوحدات الإجمالية لوحدات الذاكرة DIMM في القناة A تساوي السعة الإجمالية لوحدات الذاكرة DIMM في القناة B. ولكن يمكن للتقنيات وعرض الجهاز أن تختلف بين القناتين. على سبيل المثال، إذا كانت القناة A معبأة بوحدة ذاكرة DIMM سعة كل واحدة ١٩٥ ميغا بايت والقناة B معبأة بوحدتي ذاكرة DIMM سعتها المتعاد المناع، فسيعمل النظام بالوضع البيني Interleaved.

يوجد ثلاثة مآخذ توصيل وحدات ذاكرة DIMM على لوحة النظام، بحيث أن هناك مأخذا واحدا لقناة الذاكرة A ومأخذين لقناة الذاكرة A تسمية المآخذ XMM1، و XMM3، و XMM4، و XMM4 في قناة الذاكرة A. بينما يعمل المأخذان XMM3 و XMM3 في قناة الذاكرة A.



مواقع مآخذ وحدات الذاكرة DIMM

لون مأخذ التوصيل	الوصف	العنصر
أسود	مأخذ التوصيل XMM3 لوحدة DIMM، القناة B	1
أبيض	مأخذ التوصيل XMM4 لوحدة DIMM، القناة B	2
أسود	مأخذ التوصيل XMM1 لوحدة DIMM، القناة A	3

إضافة وحدة ذاكرة أو إخراجها



إنذار: تحتوي مآخذ وحدات الذاكرة على ملامسات معدنية مطلية بالذهب. ومن الضروري، عند ترقية الذاكرة، استخدام وحدات الذاكرة ذات ملامسات معدنية مطلية بالذهب لمنع التآكل و /أو التأكسد الناتج عن تلامس المعادن غير المتوافقة مع بعضها.



إنذار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية للكمبيوتر. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لفترة وجيزة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الملحق ث "الإفراغ الإلكتروستاتي".




إندار: عند الإمساك بوحدة الذاكرة، احترس من لمس أي من ملامساتها. فقد يؤدي ذلك العلى إعطاب وحدة الذاكرة.

- اذا تم تمكين عمل Smart Cover Sensor، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر و الدخول إلى Computer Setup لتعطيل عمله.
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف أية أجهزة خارجية.
- ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي والكمبيوتر، وافصل أية أجهزة خارجية.
- 3. ضع الكمبيوتر بحيث يكون جانبه الذي يحتوي على قواعد مطاطية نحو الأسفل. (عند استخدام الكمبيوتر بالتكوين العمودي، أخرجه من القاعدة. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "تركيب قاعدة الكمبيوتر العمودي ونزعها" في الصفحة $-\Lambda$).
- انزع لوحة التغطية. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "نزع لوحة التغطية وإعادتها إلى مكانها" في الصفحة ٢-١.
 - ٦. حدد موقع مآخذ توصيل وحدات الذاكرة على لوحة النظام.



تحذير: لتجنب خطر التعرض الإصابة شخصية ناجمة عن الأسطح الساخنة، دع مكونات النظام الداخلية تبرد قبل أمسها.

- ٧. لإخراج وحدة ذاكرة،
- أ. اضغط على مغلاقي 1 مأخذ توصيل وحدة DIMM في الوقت نفسه. فيؤدي
 هذا إلى تحرير الوحدة وإلى دفعها جزئيا خارج المأخذ.
 - ب. أخرج الوحدة من المأخذ 2.



إخراج وحدات الذاكرة




إذا كانت وحدة ذاكرة واحدة فقط مستخدمة في النظام، فيجب تثبيتها في مأخذ التوصيل نفسه حيث كانت وحدة الذاكرة المثبتة مسبقا.

٨. لتثبيت وحدة ذاكرة:

أ. اضغط على مغلاقي 1 مأخذ وحدة الذاكرة DIMM.

ب. طابق الحز الموجود على الوحدة مع الحاجز الموجود على مأخذ توصيل الذاكرة. ادفع بثبات الوحدة داخل مأخذ التوصيل 2، وتأكد من إدخالها بالكامل ومن كونها مستقرة في مكانها بشكل صحيح. سيغلق المغلاقان تلقائيا عند استقرار وحدة الذاكرة في مكانها، ويحكمان تثبيتها في الفتحة 3.



الضافة وحدات ذاكرة



يمكن تثبيت وحدة الذاكرة بطريقة واحدة فقط. طابق الحز الموجود على الوحدة مع الحاجز الموجود على مأخذ توصيل الذاكرة.



للحصول على الأداء الأقصى، قم بتعبئة المآخذ بحيث تكون سعة الذاكرة في القناة A مساوية لسعة الذاكرة في القناة B. فعلى سبيل المثال، إذا كانت لديك وحدة ذاكرة DIMM مثبتة مسبقاً في مأخذ التوصيل XMM1 (القناة A) وأردت إضافة وحدة DIMM الثانية مطابقة في السعة للأولى.

- ٩. أعد لوحة التغطية إلى مكانها.
- ١٠. أعد القاعدة إلى مكانها، إذا أردت ذلك.
- 11. أعد توصيل كافة الأجهزة الخارجية، ووصل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي، ثم شغل الكمبيوتر.
 - يتعرف الكمبيوتر تلقائيا على الذاكرة الإضافية عند تشغيله.
 - ۱۲. استخدم Computer Setup لتمكين عمل Smart Cover Sensor، إذا أردت ذلك.

إضافة بطاقة توسيع أو إخراجها



تحتاج عملية إضافة بطاقة توسيع إلى تجميع اختياري لبطاقة توسيع مع بطاقة رافعة، يمكنك الحصول عليه من HP أو من موفر معتمد.

يحتوي الكمبيوتر على فتحة توسيع PCI بنصف طول، وارتفاع كامل يمكنها استيعاب بطاقة توسيع اختيارية يصل ارتفاعها إلى ١٠,٦٧ سم (٤,٢٠ بوصة) ويصل طولها إلى ١٦,٧٦ سم (٦,٦ بوصة). تتوفر مجموعة من بطاقات PCI الاختيارية ومنها:

- بطاقة شبكة محلية لاسلكية
 - بطاقة FireWire
 - بطاقة مودم
 - بطاقة NIC
 - بطاقة رسومات



إضافة بطاقة رسومات تؤدي افتراضيا إلى تعطيل بطاقة الرسومات المضمنة على لوحة النظام. ويمكن إعادة تمكين عمل بطاقة الرسومات المضمنة بتغيير إعدادات BIOS في Computer Setup.




إن تجميع إدخال/إخراج تسلسلي/متواز USDT المتوفر كخيار، يحل مكان غطاء فتحة التوسيع ويتصل بلوحة النظام مباشرة.

تثبيت بطاقة توسيع




يحتاج هذا الإجراء إلى تجميع اختياري لبطاقة توسيع مع بطاقة رافعة، يمكنك الحصول عليه من HP أو من موفر معتمد.

- اذا تم تمكين عمل Smart Cover Sensor، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup لتعطيل عمله.
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف أية أجهزة خارجية.
- ٣٠ افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي والكمبيوتر، وافصل أية أجهزة خارجية.
- خمع الكمبيوتر بحيث يكون جانبه الذي يحتوي على قواعد مطاطية نحو الأسفل.
 (عند استخدام الكمبيوتر بالتكوين العمودي، أخرجه من القاعدة. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "تركيب قاعدة الكمبيوتر العمودي ونزعها" في الصفحة ٢-٨).
- انزع لوحة التغطية (ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "نزع لوحة التغطية وإعادتها إلى مكانها" في الصفحة ٢-١).
- آ. ارفع المقبض 1 الموجود على تجميع بطاقة التوسيع واسحب التجميع إلى الأعلى بشكل مستقيم خارج الكمبيوتر 2.



إخراج تجميع بطاقات التوسيع


- ٧. انزع غطاء فتحة التوسيع من التجميع الجديد لبطاقة التوسيع مع بطاقة الرافعة:
 - أ. إذا لم يكن المغلاق مفتوحا، فاضغط جانبي المغلاق معا لتحريره 1.
 - ب. افتح المغلاق 2.
- ت. اسحب غطاء فتحة بطاقة التوسيع بشكل مستقيم إلى الأعلى وخارج تجميع بطاقات التوسيع 3.



نزع غطاء فتحة بطاقة التوسيع

٨. ثبت بطاقة التوسيع:

- أ. إذا لم يكن المغلاق مفتوحا، فاضغط جانبي المغلاق معا لتحريره 1.
 - ب. افتح المغلاق 2.
- ت. ادفع بطاقة التوسيع بثبات ضمن فتحتها إلى أن تستقر في مكانها بشكل صحيح 3.




تثبيت بطاقة توسيع



عند تثبيت بطاقة توسيع، اضغط بثبات عليها بحيث يستقر كامل الموصل بشكل صحيح في مكانه داخل مأخذ بطاقة التوسيع.

٩. أغلق مغلاق احتجاز بطاقة التوسيع، وتأكد من إحكام تثبيتها في مكانها.

• ١. قم بمحاذاة النتوءات على تجميع بطاقة التوسيع مع الفتحات على هيكل الكمبيوتر واضغط التجميع بثبات نحو الأسفل ليستقر في مكانه.




تثبيت تجميع بطاقة التوسيع

- 11. وصل الكبلات الخارجية بالبطاقة المثبتة، إذا اقتضى الأمر ذلك. ووصل الكبلات الداخلية بلوحة النظام، إذا اقتضى الأمر ذلك. إذا احتاجت البطاقة إلى الصوت، فوصل كبل الصوت بالموصل الموجود على لوحة النظام والذي يحمل التسمية "Aux" (يقع تحت قفص وحدة التزويد بالطاقة).
 - ١٢. أعد لوحة التغطية إلى مكانها.
 - ١٣. ثبت قفل الكبل الاختياري، إذا أردت ذلك.
 - ١٤. أعد القاعدة إلى مكانها، إذا رغبت في ذلك.
- 10. أعد توصيل كافة الأجهزة الخارجية، ووصل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي، ثم شغل الكمبيوتر.
 - ۱٦. استخدم Computer Setup لتمكين عمل Smart Cover Sensor، إذا أردت ذلك.


إخراج بطاقة توسيع

- 1. إذا تم تمكين عمل Smart Cover Sensor، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup لتعطيل عمله.
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
- ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي والكمبيوتر، وافصل أية أجهزة خارجية.
- 3. ضع الكمبيوتر بحيث يكون جانبه الذي يحتوي على قواعد مطاطية نحو الأسفل. (عند استخدام الكمبيوتر بالتكوين العمودي، فعليك إخراجه من قاعدته أو لأ. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "تركيب قاعدة الكمبيوتر العمودي ونزعها" في الصفحة Y-X.
- انزع لوحة التغطية. (لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "نزع لوحة التغطية وإعادتها إلى مكانها" في الصفحة ٢-١).
 - آ. ارفع المقبض 1 الموجود على تجميع بطاقة التوسيع واسحب التجميع بشكل مستقيم إلى الأعلى خارج الكمبيوتر 2.



إخراج تجميع بطاقة التوسيع

- ٧. أخرج بطاقة التوسيع:
- أ. إذا لم يكن المغلاق مفتوحا، فاضغط جانبي المغلاق معا لتحريره 1.
 - ب. افتح المغلاق 2.
- ت. أمسك البطاقة من طرفيها، ثم هزها بلطف إلى الأمام وإلى الوراء حتى يتم سحب الموصلات من مأخذ التوصيل.
- ث. اسحب بطاقة التوسيع إلى الأعلى بشكل مستقيم من المأخذ 3. تأكد من عدم حك البطاقة بتجميع بطاقات التوسيع.



إخراج بطاقة توسيع

- ضع البطاقة في علبة واقية من الكهرباء الساكنة.
- 9. إذا لم تكن تنوي تثبيت بطاقة توسيع جديدة، فعليك تثبيت غطاء فتحة التوسيع لإغلاق الفتحة الفارغة أو تثبيت تجميع بطاقة التوسيع دون الرافعة التي تم شحنها مع الكمبيوتر.



إندار: اضمان تبريد صحيح للمكونات الداخلية أثناء التشغيل بعد إخراج بطاقة توسيع، عليك استبدالها بأخرى جديدة، أو إغلاق الفتحة (بواسطة غطاء فتحة معدني مثلا)، أو استبدال تجميع بطاقة التوسيع دون الرافعة التي تم شحنها مع الكمبيوتر.

- ١٠. أعد لوحة التغطية إلى مكانها.
- ١١. ثبت قفل الكبل الاختياري، إذا رغبت في ذلك.
 - ١٢. أعد القاعدة إلى مكانها، إذا رغبت في ذلك.
- 17. أعد توصيل كافة الأجهزة الخارجية، ووصل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي، ثم شغل الكمبيوتر.
 - ۱۱. استخدم Computer Setup لتمكين عمل Smart Cover Sensor، إذا أردت ذلك.

ترقية محرك القرص الثابت




يعتمد الكمبيوتر المكتبي Ultra-Slim فقط محركات الأقراص الثابتة ATA الداخلية التسلسلية (SATA) الداخلية؛ أما محركات الأقراص الثابتة ATA الداخلية المتوازية (PATA) فهي غير معتمدة.

تأكد من إجراء نسخ احتياطي للبيانات الموجودة على محرك القرص الثابت القديم قبل إخراجه بحيث يمكنك نقل تلك البيانات إلى محرك القرص الثابت الجديد.

إن محرك القرص الثابت ٣,٥ بوصة موجود على الجانب الأيسر من الكمبيوتر، وتحت الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay.

- 1. إذا تم تمكين عمل Smart Cover Sensor، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup لتعطيل عمله.
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف أية أجهزة خارجية.
- ٣٠. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي والكمبيوتر، وافصل أية أجهزة خارجية.
- 3. ضع الكمبيوتر بحيث يكون جانبه الذي يحتوي على قو اعد مطاطية نحو الأسفل. (عند استخدام الكمبيوتر بالتكوين العمودي، أخرجه من القاعدة. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "تركيب قاعدة الكمبيوتر العمودي ونزعها" في الصفحة $-\Lambda$.
- انزع لوحة التغطية. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "نزع لوحة التغطية وإعادتها إلى مكانها" في الصفحة ٢-١.
 - آلزع غطاء الفتحة الأمامية وأخرج الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay.
 انزع غطاء الفتحة الأمامية لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "نزع وتركيب غطاء الفتحة الأمامية والحجرة المتعددة الأغراض MultiBay" في الصفحة ٢-٣.

- ٧. اسحب مغلاق محرك القرص الثابت باتجاه مقدمة الكمبيوتر 1.
- ٨. ارفع الجانب الأيمن من محرك القرص الثابت إلى الأعلى حتى يتوقف 2، ثم
 اسحبه خارجا باتجاه اليمين 3.




إخراج محرك القرص الثابت الداخلي



عند نزع الكبلات، اسحب الموصل بدلا من سحب الكبل نفسه. سيؤدي ذلك إلى منع إعطاب الكبلات.

- 9. افصل كبل البيانات 1 من محرك القرص الثابت بسحب الموصل من المأخذ على محرك القرص الثابت.
 - ١٠. افصل الطرف الآخر من كبل البيانات من لوحة النظام.
- 11. افصل كبل الطاقة 2 من محرك القرص الثابت بسحب الموصل من المأخذ على محرك القرص الثابت.



فصل كبل البيانات وكبل الطاقة من محرك القرص الثابت


11. انقل المسامير اللولبية الأربعة من محرك القرص الثابت القديم إلى الجديد. تلعب المسامير اللولبية دور سكك محرك الأقراص.



عند نقل المسامير اللولبية، يجب تذكر مواقع تلك المسامير اللولبية على محرك القرص الثابت القديم. يجب نقل المسامير اللولبية إلى المواقع ذاتها على محرك القرص الثابت الجديد.

١٣. وصل كبل البيانات بموصل البيانات على لوحة النظام.

١٤. وصل كبل البيانات 1 وكبل الطاقة 2 بمحرك القرص الثابت الجديد.



موقع موصل كبل البيانات 1 وموقع موصل كبل الطاقة 2

- ١٥. ضع بلطف الجانب الأيسر من محرك القرص الثابت في مكانه، ثم دور الجانب الأيمن نحو الأسفل إلى أن يتم إقفاله.
 - 17. أعد غطاء الفتحة الأمامية ومجموعة تركيب الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
 - ١٧. أعد لوحة التغطية إلى مكانها.
 - ١٨. أعد القاعدة إلى مكانها، إذا أردت ذلك.
- ١٩. أعد توصيل كافة الأجهزة الخارجية، ووصل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي، ثم
 شغل الكمبيوتر.
 - ۲۰. استخدم Computer Setup لتمكين عمل Smart Cover Sensor، إذا أردت ذلك.



لا ضرورة لتكوين محرك القرص الثابت SATA، لأن الكمبيوتر يتعرف عليه تقائيا عند تشغيل الكمبيوتر في المرة التالية.



بعد استبدال محرك القرص الثابت، عليك إدخال القرص المضغوط Restore !! القرص المضغوط Restore التشغيل، وأية تطبيقات برمجية كانت مثبتة مسبقا على الكمبيوتر. اتبع الإرشادات المذكورة في الدليل الذي يصحب قرص الاستعادة المضغوط !.Restore Plus. وعند اكتمال عملية الاستعادة، قم بتثبيت الملفات الشخصية التي أجريت نسخة احتياطية عنها قبل استبدال محرك القرص الثابت.

استخدام الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

إن الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay هي حجرة خاصة لمحركات أقراص تعتمد مجموعة من محركات الأقراص الاختيارية القابلة للإخراج بقياس ١٢,٧ مم، وتتضمن:

- محرك الأقراص المرنة قياس ١,٤٤ ميغا بايت الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay *
- محرك الأقراص المضغوطة الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay*
- محرك الأقراص المضغوطة القابلة لإعادة الكتابة CD-RW الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
- محرك الأقراص الرقمية DVD الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
 - محرك الأقراص المختلطة CD-RW/DVD-ROM الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
 - محرك القرص الثابت SMART الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay
 - * يمكن تبديله أثناء التشغيل أو توصيله أثناء التشغيل



إندار: لتجنب فقدان العمل و إعطاب الكمبيوتر أو محرك الأقراص:

- قبل الإمساك بمحرك الأقراص، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة. وعند الإمساك بمحرك الأقراص، تجنب لمس الموصل.
- قبل اصطحاب محرك أقراص غير محرك القرص الثابت أثناء السفر، أو شحنه أو تخزينه أو إخراجه، تأكد من عدم وجود وسائط بداخله، مثل قرص مرن، أو قرص مضغوط، أو قرص رقمي DVD، وأن علبة الوسائط مغلقة فيه.
- استخدم محرك الأقراص بحذر: لا تستخدم قوة مفرطة عند إدخاله، و لا تسقطه، و لا تضغط على غطائه العلوي.
 - تجنب تعريض محرك القرص الثابت للسوائل، أو درجات حرارة عالية أو منخفضة جدا، أو منتجات ذات حقول مغنطيسية مثل أجهزة العرض أو مكبرات الصوت.
 - في حال إرسال محرك الأقراص بالبريد، ضعه في غلاف بريدي ذي فقاعات بلاستيكية أو أية وسيلة تغليف تحمي المحرك بصورة مناسبة واكتب عليها "قابل للكسر: احمله بعناية."

"التوصيل أثناء التشغيل" أو "التبديل أثناء التشغيل" لمحركات أقراص الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay



إنذار: لتجنب إعطاب الكمبيوتر، ومحرك الأقراص، وأية بيانات مخزنة ضمن محرك الأقراص: إذا كنت بصدد إدخال أو إخراج محرك قرص ثابت، فعليك إيقاف تشغيل الكمبيوتر. ولا تخرج محرك القرص الثابت عندما يكون الكمبيوتر قيد التشغيل أو في وضع الانتظار Standby. للتأكد من أن الكمبيوتر ليس في وضع الانتظار Standby، قم بتشغيل الكمبيوتر، ثم أوقف تشغيله.

إذا كان الكمبيوتر يستخدم نظام تشغيل مثبتا مسبقا وتم توفيره من قبل HP، فيمكنك إدخال أو إخراج محرك أقراص مرنة أو محرك أقراص مضغوطة عندما يكون الكمبيوتر قيد التشغيل، أو متوقفا عن التشغيل، أو في وضع الانتظار Standby.



إندار: بعد إدخال محرك أقراص بصرية بينما الكمبيوتر قيد التشغيل، قم بإعادة تشغيله للتأكد من صحة عمل محرك الأقراص البصرية أثناء استخدام التطبيقات البرمجية الخاصة بالتسجيل، والنسخ الاحتياطي، وتشغيل الفيديو.


إقفال مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay وفتحه

عند إقفاله، يقوم مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay بتعطيل عمل ذراع الإخراج من الحجرة، بحيث يتعذر إخراج محرك الأقراص المثبت ضمنها.

لتثبيت محرك أقراص في الحجرة المتعددة الأغراض:

- 1. إذا تم تمكين عمل Smart Cover Sensor، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup لتعطيل عمله.
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
- ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي والكمبيوتر، وافصل أية أجهزة خارجية.
- خدع الكمبيوتر بحيث يكون جانبه الذي يحتوي على قواعد مطاطية نحو الأسفل.
 (عند استخدام الكمبيوتر بالتكوين العمودي، أخرجه من القاعدة. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "تركيب قاعدة الكمبيوتر العمودي ونزعها" في الصفحة ٢-٨).
- انزع لوحة التغطية. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "نزع لوحة التغطية وإعادتها إلى مكانها" في الصفحة ٢-١.

٦. قم بتدوير المغلاق نحو الجانب الأيسر للكمبيوتر إلى أن يتم إقفاله.




إقفال مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض

- ٧. أعد لوحة التغطية إلى مكانها.
- ٨. أعد القاعدة إلى مكانها، إذا أردت ذلك.
- أعد توصيل كافة الأجهزة الخارجية، ووصل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي، ثم
 شغل الكمبيوتر.
 - ۱۰. استخدم Computer Setup لتمكين عمل Smart Cover Sensor، إذا أردت

لفتح مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض:

- 1. إذا تم تمكين عمل Smart Cover Sensor، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup لتعطيل عمله.
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
- ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي والكمبيوتر، وافصل أية أجهزة خارجية.

- 3. ضع الكمبيوتر بحيث يكون جانبه الذي يحتوي على قواعد مطاطية نحو الأسفل. (عند استخدام الكمبيوتر بالتكوين العمودي، أخرجه من القاعدة. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "تركيب قاعدة الكمبيوتر العمودي ونزعها" في الصفحة $T \Lambda$.
- انزع لوحة التغطية. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "نزع لوحة التغطية وإعادتها إلى مكانها" في الصفحة ٢-١.
 - ٦. قم بتدوير المغلاق نحو الجانب الأيمن للكمبيوتر إلى أن يتم فتحه.




فتح مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

- ٧. أعد لوحة التغطية إلى مكانها.
- ٨. أعد القاعدة إلى مكانها، إذا أردت ذلك.
- أعد توصيل كافة الأجهزة الخارجية، ووصل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي، ثم
 شغل الكمبيوتر.
 - ۱۰. استخدم Computer Setup لتمكين عمل Smart Cover Sensor، إذا أردت ذلك.

إخراج محرك أقراص من الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay


- ١. أخرج أية وسائط قابلة للإخراج، كالقرص المضغوط مثلا، من محرك الأقراص.
 - قبل إخراج محرك الأقراص البصرية أو محرك الأقراص المرنة، أوقفه باستخدام الرمز Safely Remove Hardware على شريط المهام في Windows.
 - ٣. إذا لم تكن تقوم بعملية تبديل أثناء التشغيل لمحرك الأقراص المضغوطة أو محرك الأقراص المرنة، فعليك إنهاء كافة التطبيقات البرمجية، وإيقاف تشغيل نظام التشغيل، ثم إيقاف تشغيل الكمبيوتر.
 - ٤. افتح مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض، إذا كان مغلقا. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر "إقفال مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay و فتحه" الصفحة ٢-٣٠.
 - أزلق ذراع الإخراج نحو الأسفل (أو باتجاه الجانب الأيسر للكمبيوتر، إذا كان الكمبيوتر في الوضع المكتبي) 1 لإخراج محرك الأقراص 2 من الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay.



إخراج محرك أقراص من الحجرة المتعددة الأغراض (يظهر في الصورة USDT بالتكوين العمودي)

إدخال محرك أقراص ضمن الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay

- ١. أخرج أية وسائط قابلة للإخراج، كالقرص المضغوط مثلا، من محرك الأقراص.
 - ٢. إذا لم تكن تقوم بعملية تبديل أثناء التشغيل لمحرك الأقراص المضغوطة أو محرك الأقراص المرنة، فعليك إنهاء كافة التطبيقات البرمجية، وإيقاف تشغيل نظام التشغيل، ثم إيقاف تشغيل الكمبيوتر.
- ٣. مع توجيه الجهة العلوية لمحرك الأقراص نحو اليسار (أو نحو الأعلى، عندما يكون الكمبيوتر في الوضع المكتبي) وموصل المحرك باتجاه الكمبيوتر، ادفع محرك الأقراص داخل الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay، ثم اضغط بثبات للتأكد من استقرار الموصل الكهربائي بشكل صحيح في مكانه.



الخال محرك أقراص في الحجرة المتعددة الأغراض (يظهر في الصورة USDT بالتكوين العمودي)

- 3. بعد إدخال محرك أقراص بصرية بينما الكمبيوتر قيد التشغيل، قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر للتأكد من صحة عمل محرك الأقراص البصرية أثناء استخدام التطبيقات البرمجية الخاصة بالتسجيل، والنسخ الاحتياطي، وتشغيل الفيديو.
- أقفل مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض، إذا رغبت في ذلك. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر "إقفال مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay وفتحه" في الصفحة ٢-٣٠.

إذا لم يعمل الجهاز، فعليك التأكد من تثبيت برامج التشغيل الضرورية في النظام. في حال عدم توفرها، يمكن تحميلها، مجانا، من موقع HP على ويب على العنوان www.hp.com. انقر فوق support & drivers، ثم حدد There. وأدخل رقم طراز الكمبيوتر، واضغط Enter.

تقسيم محرك القرص الثابت للحجرة المتعددة الأغراض MultiBay



لتتمكن من إكمال هذا الإجراء، يجب أن تقوم بتسجيل الدخول كمسؤول Administrators أو كعضو في مجموعة المسؤولين Administrators.

- المجانة التطبيقات البرمجية، وأوقف تشغيل نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر.
 - MultiBay الفرص الثابت الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض الثابت الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض المعلومات، يمكنك مراجعة "إدخال محرك أقراص داخل الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay" في الصفحة T = T.
 - ٣. شغل الكمبيوتر.
 - ٤. انقر فوق Start.
 - o. انقر بزر الماوس الأيمن فوق My Computer، ثم انقر فوق Manage.
 - انقر فوق Storage، ثم انقر نقرا مزدوجا فوق Disk Management.
 - ٧. انقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك القرص الثابت الخاص بالحجرة المتعددة الأغراض MultiBay ثم انقر فوق Partition. اقرأ بعناية أية مطالبات تظهر على الشاشة و نفذها.

للحصول على معلومات إضافية، يمكنك مراجعة التعليمات الفورية (انقر فوق (Help < Action).

الملحق أ المو اصفات

		الكمبيوتر المكتبي Ultra-Slim
		مقاسات الكمبيوتر المكتبي (في الوضع العمودي)
۳۱۵ مم	۱۲,٤٠ بوصة	الارتفاع
۰ ۷ مم	٢,٧٥ بوصة	العرض
۳۳۵ مم	۱۳,۱۸ بوصة	العمق
٦,٣ كغ	١٣,٩ ليبرة	الوزن التقريبي
۳۵ کغ	۷۷ لیبرة	الوزن الممكن تحمله (الحمولة الموزعة القصوى في الوضع المكتبي)
		نطاق الحرارة (القيم عرضة للتغيير مع نزايد الارتفاع عن سطح البحر)

١٠ إلى ٣٥ درجة مئوية ٥٠ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت ۲۲ إلى ۱٤٠ درجة فهرنهايت - ۳۰ إلى ٦٠ درجة مئوية عدم التشغيل

🥯 ينخفض معدل حرارة التشغيل بمقدار درجة مئوية واحدة لكل ٣٠٠ م (١٠٠٠ قدم) وحتى ٣٠٠٠ م (١٠٠٠٠ قدم) فوق سطح البحر، دون التعرض المباشر والمستمر لنور الشمس. معدل التغيير الأقصى للحرارة المسموح به هو ١٠ درجات مئوية (٥٠ درجة فهرنهايت) في الساعة. وقد يعتمد الحد الأقصى على نوع الأجهزة الاختيارية المثبتة وعددها.

	الرطوبة النسبية (بدون كثافة)
١٠ إلى ٩٠ %	التشغیل (۲۸ درجة مئویة (۸۲,۶ درجة فهرنهایت) کحد أقصى بمقیاس Wet Bulb)
ه إلى ٩٥ %	عدم التشغیل (۳۸٫۷ درجة مئویة (۱۰۱٫٦٦ درجة فهرنهایت) کحد أقصى بمقیاس Wet Bulb)
	الارتفاع الأقصى عن سطح البحر (بدون ضغط)
۰۰۰۰ قدم	التشغيل
۰۰۰۰ قدم	عدم التشغيل
	الصدم الميكانيكي (صدمة بنبضة نصف جيبية ١١
Gs o	ميلي ثانية)
Gs Y•	التشغيل
	عدم التشغيل
	٥ إلى ٩٥ % ١٠٠٠٠ قدم ٣٠٠٠٠ قدم

يتبع

		الكمبيوتر المكتب <i>ي Ultra-Slim (تتمة)</i>
		ا لاهتزاز (عشوائي، Gs اسمي)
., 40	.,٢0	التشغيل (١٠ إلى ٣٠٠ هرتز)
.,0.	.,0.	عدم التشغيل (١٠ إلى ٥٠٠ هرتز)
		وحدة التزويد بالطاقة
۹۰ إلى ۷۸C ۲۶٤	٩٠ إلى ٧AC ٢٦٤	نطاق الفولتية قيد التشغيل
۱۰۰ إلى ۲٤٠ VAC	۱۰۰ إلى ۲٤٠ VAC	نطاق الفولتية المقدر *
٥٠ إلى ٦٠ هرنز	٥٠ إلى ٦٠ هرتز	تردد الخط المقدر
۲۰۰ واط	۲۰۰ واط	استهلاك الطاقة
۲ أمبير (عند ۲۰۰ VAC)	٤ أمبير (عند ١٠٠ VAC)	تيار الإدخال المقدر (الحد الأقصى)*
		تبدد الحرارة
۲٦٥ كيلو كالور <i>ي إ</i> ساعة	BTU ۱۰۵۰/ساعة	الحد الأقصىي
٨٦ كيلو كالور <i>ي/س</i> اعة	BTU ٣٤١/ساعة	نموذجي (خامل)

^{*} يستخدم هذا النظام وحدة تزويد بالطاقة مصححة بعامل قدرة نشط. يسمح ذلك للنظام بالتوافق مع متطلبات علامة CE من حيث مقاييس الاستخدام في بلدان الاتحاد الأوروبي. إن وحدة التزويد بالطاقة المصححة بعامل قدرة نشط قد أضافت أيضا ميزة عدم الحاجة إلى مفتاح تحديد نطاق فولتية الإدخال.

الملحق ب استبدال البطاريات

إن البطارية التي تصحب الكمبيوتر تزود ساعة الوقت الحقيقي بالطاقة. وعند استبدال البطارية، استخدم بطارية مماثلة لتلك التي كانت مثبتة في البداية على الكمبيوتر. وتصحب الكمبيوتر بطارية ليثيوم ٣ فولت أسطوانية خلوية.



يمكن إطالة فترة صلاحية بطارية الليثيوم وذلك بتوصيل الكمبيوتر بمأخذ التيار الكهربائي المتناوب على الحائط. وتستخدم بطارية الليثيوم فقط عند عدم توصيل الكمبيوتر بطاقة تيار كهربائي متناوب.



تحذير: يحتوي جهاز الكمبيوتر على بطارية داخلية مكونة من ثاني أكسيد منغنيز الليثيوم. إذا لم تستخدم البطارية بشكل ملائم، فستكون عرضة لخطر الحريق. لتجنب خطر التعرض الإصابة شخصية:

- لا تحاول إعادة شحن البطارية.
- لا تعرضها لدرجات حرارة أعلى من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).
- لا تفككها، أو تسحقها، أو تثقبها، أو تصل ملامساتها الخارجية ببعضها، أو ترمها في النار أو الماء.
 - استبدلها فقط ببطارية من HP مخصصة لهذا المنتج.



إنذار: قبل استبدال البطارية، من المهم إجراء نسخة احتياطية لإعدادات CMOS. الخاصة بالكمبيوتر. فعند إخراج البطارية أو استبدالها، يتم مسح إعدادات CMOS، للحصول على معلومات حول النسخ الاحتياطي لإعدادات CMOS، راجع دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics .CD.




لا يجوز التخلص من البطاريات، ووحدات التجميع مع المهملات المنزلية. ومن أجل إرسالها لإعادة التصنيع، أو معرفة الطريقة الصحيحة للتخلص منها، يرجى استخدام نظام التجميع العام أو إعادتها إلى HP، أو شركاء HP المعتمدين، أو وكلائها.




إنذار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية للكمبيوتر أو المعدات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لفترة وجيزة.

- 1. عند الضرورة استخدم Computer Setup لتعطيل عمل Smart Cover Sensor. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر Documentation and على القرص المضغوط Diagnostics CD
 - أخرج محرك القرص من الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "إخراج محرك أقراص من الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay" في الصفحة ٢-٣٣.
 - ٣. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف أية أجهزة خارجية. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
- انزع لوحة تغطية الكمبيوتر. ولمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة "نزع لوحة تغطية الكمبيوتر وإعادتها إلى مكانها" في الصفحة ٢-١.
- أخرج بطاقة الحجرة المتعددة الأغراض بسحبها بشكل مستقيم إلى الأعلى خارج الكمبيوتر 1.
- ٦. اسحب وحدة التزويد بالطاقة إلى الأمام 2، ثم ارفع الجانب الأيمن إلى الأعلى 3.
 - ٧. اسحب وحدة التزويد بالطاقة خارج الكمبيوتر.



اخراج وحدة التزويد بالطاقة

- ٨. حدد موقع البطارية وحاملتها على لوحة النظام.
- ٩. افتح مغلاق البطارية وارفع البطارية خارج حاملتها 1.
- ١٠. أثناء إمساك البطارية البديلة مع توجيه القطب الموجب نحو الأعلى، ادفع البطارية نحو الأسفل إلى أن يستقر المغلاق فوق الحافة العليا للبطارية 2.



استبدال البطارية

بعد استبدال البطارية، استخدم الخطوات التالية لإتمام هذا الإجراء.



١١. أعد وحدة التزويد بالطاقة إلى مكانها:

- أ. ضع الجانب الأيسر لوحدة التزويد بالطاقة في مكانه بلطف.
- ب. دور الجانب الأيمن لوحدة التزويد بالطاقة نحو الأسفل إلى أن يتوقف.
 - ت. ادفع وحدة التزويد بالطاقة إلى الخلف إلى أن تستقر في مكانها.
- 11. أعد البطاقة الإبنة للحجرة المتعددة الأغراض MultiBay إلى مكانها وذلك بمحاذاة البطاقة بعناية مع فتحة الموصل والضغط عليها بثبات لتستقر في مكانها.
 - 1٣. أعد محرك أقراص الحجرة المتعددة الأغراض MultiBay إلى مكانه.
 - ١٤. أقفل مغلاق حماية الحجرة المتعددة الأغراض، إذا رغبت في ذلك.
 - ١٥. أعد لوحة تغطية الكمبيوتر إلى مكانها.
 - ١٦. أعد توصيل كافة الأجهزة الخارجية، ووصل سلك الطاقة بالمأخذ الكهربائي، ثم
 شغل الكمبيوتر.

۱۷. باستخدام Computer Setup:

- أ. أعد تعيين التاريخ والوقت.
- ب. أعد تعيين كلمات المرور.
- ت. أعد تعيين أية إعدادات خاصة في النظام.
- ث. قم بتمكين عمل Smart Cover Sensor، عند الضرورة.

وللحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة دليل *الأداة المساعدة لإعداد Documentation* على القرص المضغوط and Diagnostics CD

الملحق من تدابير الحماية



للحصول على معلومات حول ميزات حماية البيانات، يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة لإعداد الكمبيوتر (Computer Setup (F10) ودليل إدارة الكمبيوتر المكتبي على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD (بعض الطرازات) والدليل HP ProtectTools Security Manager Guide (بعض الطرازات) على العنوان www.hp.com.

تثبيت قفل حماية اختياري

يمكن استخدام أقفال الحماية المعروضة أدناه وعلى الصفحات التالية لحماية الكمبيوتر المكتبي Ultra-Slim.

قفل الكبل



تثبيت قفل الكبل

قفل عادي




تثبيت قفل عادي

قفل مشبك الهيكل العالمي دون كبل حماية


مرر كبلي لوحة المفاتيح والماوس من خلال القفل.



٢. شد القفل إلى الهيكل باستخدام المسمار اللولبي المرفق.



 $^{\circ}$. أدخل القابس في القفل 1 وادفع الزر 2 نحو الداخل لتشبيك القفل. استخدم المفتاح المرفق لفك القفل.



مع كبل حماية


١. اربط كبل الحماية بلفه حول جسم ثابت.




٢. مرّر كبلي لوحة المفاتيح والماوس من خلال القفل.



٣. شد القفل إلى الهيكل باستخدام المسمار اللولبي المرفق.



3. أدخل طرف القابس من كبل الحماية في القفل 1 و الدفع الزر 2 لتشبيك القفل. استخدم المفتاح المرفق لفتح القفل.



الملحق من

الإفراغ الإلكتروستاتي

قد يؤدي إفراغ الكهرباء الساكنة من الأصابع أو من نواقل أخرى إلى تعطيل لوحات النظام أو أجهزة أخرى حساسة للكهرباء الساكنة. وهذا النوع من الضرر قد يقصر فترة الصلاحية المتوقعة للجهاز.

منع الضرر الإلكتروستاتي

لمنع الضرر الإلكتروستاتي، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار التدابير الوقائية التالية:

- تجنب الملامسة باليد وذلك بنقل المنتجات وتخزينها في حاويات مضادة للكهرباء الساكنة.
 - أبق المكونات الحساسة للإلكتروستاتية في حاوياتها إلى حين وصولها إلى محطات عمل خالية من الكهرباء الساكنة.
 - ضع القطع على سطح مؤرض كهربائيا قبل إخراجها من حاوياتها.
 - تجنب ملامسة الرؤوس، واللحامات، والدارات الكهربائية.
 - عليك أن تتأكد من كونك مؤرضا كهربائيا على الدوام بطريقة صحيحة عند ملامسة مكون أو تجميع حساس للكهرباء الساكنة.

أساليب التأريض

هناك عدة أساليب تستخدم للتأريض. استخدم أسلوبا واحدا أو أكثر من الأساليب التالية عند حمل قطع حساسة للإلكتروستاتية أو تثبيتها:

- استخدم شريط معصم موصولا بواسطة سلك تأريض بهيكل جهاز الكمبيوتر المؤرض أو محطة العمل المؤرضة. شريط المعصم عبارة عن شريط مرن فيه مقاومة من ١ ميغا أوم على الأقل + ا ١٠ بالمئة في أسلاك التأريض. ولتوفير تأريض صحيح، البس شريط المعصم ملاصقا للجلد.
- استخدم شريط عقب القدم، أو شريط إصبع القدم، أو شريط الحذاء في محطات العمل أثناء الوقوف. وعليك لبس الأشرطة في القدمين معا عند الوقوف على أرضية ناقلة أو على أرض مغطاة بمفرش مبدد.
 - استخدم أدوات صيانة ناقلة.
- استخدم مجموعة أدوات صيانة محمولة بالإضافة إلى سجادة عمل مبددة للكهرباء الساكنة.

إذا لم تتوفر لديك المعدات المقترحة للتأريض الصحيح، فاتصل بالوكيل، أو معيد البيع، أو موفر الخدمات المعتمد.



للحصول على مزيد من المعلومات حول الكهرباء الساكنة، اتصل بالوكيل، أو معيد البيع، أو موفر الخدمات المعتمد.

الملحق ج

إرشادات تتعلق بنشغيل الكمبيوتر، والعناية الروتينية بالكمبيوتر وتحضيره للشحن

إرشادات تتعلق بتشغيل الكمبيوتر والعناية الروتينية به

اتبع الإرشادات التالية لإعداد الكمبيوتر بطريقة صحيحة وللعناية به وبجهاز العرض:

- وضع الكمبيوتر بعيدا عن الرطوبة الزائدة، ونور الشمس المباشر، ودرجات الحرارة القصوى العالية أو المنخفضة. لمزيد من المعلومات حول درجات الحرارة والرطوبة الموصى بها للكمبيوتر، راجع الملحق أ "المواصفات" في هذا الدليل.
- تشغيل الكمبيوتر على سطح ثابت ومستو. ويجب ترك مساحة فارغة من ١٠,٢ سم (٤ بوصات) على كافة جوانب الكمبيوتر حيث توجد فتحات تهوية وفوق جهاز العرض للسماح بانسياب الهواء بشكل جيد.
- السماح بجريان الهواء إلى داخل الكمبيوتر وذلك بعدم وضع عوائق أمام فتحات التهوية. لا تضع لوحة المفاتيح مع طي قدمي الإمالة، مباشرة مقابل الجهة الأمامية لوحدة الكمبيوتر المكتبى إذ أن ذلك يعيق أيضا جريان الهواء.
 - عدم تشغيل الكمبيوتر إذا تم نزع غطائه أو لوحة تغطيته الجانبية.
 - عدم تكديس أجهزة الكمبيوتر فوق بعضها أو وضعها بجانب بعضها بحيث يتعرض كل جهاز لهواء ينتشر من جديد أو تم تسخينه مسبقا مصدره جهاز آخر.
- إذا كان تشغيل الكمبيوتر يتم ضمن حاوية مستقلة، فيجب أن تتوفر فيها فتحات لسحب الهواء وفتحات لإخراجه، كما تتطبق أن إرشادات التشغيل نفسها المذكورة أعلاه.
 - عدم تعريض الكمبيوتر ولوحة المفاتيح للسوائل.
 - عدم وضع غطاء من أي نوع كان على فتحات تهوية جهاز العرض.
- تثبیت أو تمکین عمل وظائف إدارة الطاقة لنظام التشغیل أو برنامج آخر، بما فیها حالات السکون.

- أوقف تشغيل الكمبيوتر قبل القيام بأي من الإجراءات التالية:
- تنظیف الکمبیوتر من الخارج بواسطة قطعة قماش ناعمة، ورطبة إذا
 اقتضت الحاجة. فاستخدام أدوات النتظیف قد یزیل اللماعیة أو یلحق الضرر
 بها.
 - □ تنظیف فتحات التهویة الموجودة على كافة جوانب الكمبیوتر من وقت إلى آخر. فالنسبة، والغبار، ومواد غریبة أخرى قد تعیق مجرى الهواء.

تدابير وقائية لحماية محرك الأقراص البصرية

تأكد من اتباع الإرشادات التالية أثناء تشغيل محرك الأقراص البصرية أو تنظيفه.

التشغيل

- لا تحرك محرك الأقراص أثناء تشغيله. فقد يتسبب ذلك في قصور في الأداء أثناء القراءة.
- تجنب تعريض محرك الأقراص لتغبيرات مفاجئة في درجات الحرارة، إذ أن التكاثف قد يتكون داخل الوحدة ويتحول إلى قطرات ماء. فإذا حدث تغيير مفاجئ في درجات الحرارة أثناء تشغيل محرك الأقراص، انتظر ساعة واحدة على الأقل قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر. فإذا شغلت الوحدة مباشرة، فقد يتسبب ذلك في قصور في الأداء أثناء القراءة.
 - تجنب وضع محرك الأقراص في مكان معرض لرطوبة عالية، أو درجات حرارة قصوى، أو اهتزاز ميكانيكي، أو نور الشمس المباشر.

التنظيف

- امسح اللوحة وأجهزة التحكم بواسطة قطعة قماش ناعمة، جافة أو مبللة قليلا بواسطة محلول تنظيف خفيف. لا ترش سوائل التنظيف مباشرة على الكمبيوتر.
 - تجنب استخدام محلول أو أي نوع من المواد المذيبة، كالكحول (سبيرتو) أو البنزين، التي قد تلحق الضرر بلماعية الكمبيوتر.

الحماية

في حال سقوط أي شيء أو سائل على محرك الأقراص، افصل الطاقة بسرعة عن الكمبيوتر واطلب فحصه من قبل موفر الخدمات المعتمد لدى HP.

التحضير للشحن

اتبع الإرشادات التالية أثناء التحضير لعملية شحن الكمبيوتر:

 انشئ نسخة احتياطية لملفات القرص الثابت على أقراص PD، أو أشرطة كارتريدج، أو أقراص مضغوطة، أو أقراص مرنة. تأكد من عدم تعريض وسيطة النسخ الاحتياطي لموجات كهربائية أو مغنطيسية أثناء تخزينها أو نقلها.

يتوقف محرك القرص الثابت عن العمل تلقائيا عند إيقاف تشغيل طاقة النظام.

- ٢. أخرج الأقراص المرنة التي تحتوي على برامج من محركاتها وخزنها.
- ٣. أدخل قرصا مرنا فارغا في محرك الأقراص المرنة لحماية المحرك أثناء عملية النقل. لا تستخدم قرصا مرنا خزنت عليه بيانات أو تنوى تخزينها عليه لاحقا.
 - ٤. أوقف تشغيل الكمبيوتر والأجهزة الخارجية.
 - ٥. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، ثم عن الكمبيوتر.
 - آ. افصل مكونات النظام والأجهزة الخارجية عن مصادر الطاقة، ثم افصلها عن الكمبيوتر.



تأكد من تثبيت كافة اللوحات بطريقة صحيحة وبإحكام في الفتحات المخصصة لها قبل شحن الكمبيوتر.

 ٧. ضع مكونات النظام والأجهزة الخارجية في العلب الأصلية المخصصة لها أو في علب مماثلة مع توفير مواد التغليف اللازمة لحمايتها.



للحصول على معلومات حول العوامل البيئية التي تؤدي إلى عدم التشغيل، راجع الملحق أ "المواصفات" في هذا الدليل.

الفهرس

D استبدال البطاريات، ب- ١ DIMM، إضافة ذاكرة للنظام، ٢-١٢ التوصيل أثناء التشغيل أو التبديل أثناء التشغيل DIMM، إضافة ذاكرة نظام، ٢-١٨ لمحركات أقراص الحجرة المتعددة DVi-D، موصل جهاز العرض، NVi-D الأغراض، ٢-٣٠ F FireWire، بطاقة توسيع PCI، ۲-۸۱ برنامج MPEG-2، ۲۹-۲ N بطاقة توسيع FireWire ، NIC، بطاقة توسيع PCI، ۲-۸۱ 1A-Y NIC P إخر اجها، ۲-۲۳؛ ۲-۲۵ PCI، بطاقة توسيع تثبیتها، ۲-۱۱؛ ۲-۲۲ إخر اجها، ۲-۲۲؛ ۲-۲۵ ر سومات، ۲-۱۸ تثبیتها، ۲-۱۸؛ ۲-۲۲ شبكة محلية لاسلكية، ٢-١٨ مودم، ۲-۱۸ R بطاقة توسيع PCI RJ-45، موصل، ۱-۳ FireWire، U 1A-7 'NIC تثبيتها، ۲-۲۲ USB، ۱–۳ ر سومات، ۲-۱۸ شبكة محلية لاسلكية، ٢-١٨ أساليب التأريض، ث- ١ مودم، ۲-۱۸ أقفال قفل عادی، ت-۲ تثبيت کیل، ت-۱ بطاقة توسيع PCI، ۲-۲۲؛ ۲-۲۲ محرك أقراص بصرية، ٢-٣٠ إخراج محرك قرص ثابت داخلي، ٢-٢٥؛ ٢-٢٨ بطاقة توسيع PCI، ٢-٢٣؛ ٢-٢٥ محركات أقراص ثابتة، الحجرة المتعددة إفراغ إلكتروستاتي، ث- ١ الأغراض، ٢-٣٤؛ ٢-٣٥ محركات أقراص في الحجرة المتعددة

الأغراض، ٢-٤٣٤ ٢-٣٥

تحضير للشحن، ج-٣ تقسيم محرك القرص الثابت للحجرة المتعددة رسومات، بطاقة توسيع PCI، ۲-۸۱ الأغراض، ٢-٣٥ رقم تسلسلی، ۱-۲ تكوين، مكتبى، ١-٦ تكوين، عمودي أو مكتبي، ١-٦ س تهيئة محرك القرص الثابت للحجرة المتعددة سخونة زائدة، منعها، ١-٦ الأغراض، ٢-٣٥ ش 3 شبكة محلية لاسلكية، بطاقة توسيع PCI، جهاز عرض، موصله، ۱-۳ ط حجرة متعددة الأغراض، ٢-٢٩؛ ٢-٣٣ طاقة إخراج محركات الأقراص منها، ٢-٣٣ موصل سلكها، ١-٣ إدخال محركات الأقراص فيها، ٢-٣٤ ع التوصيل أثناء التشغيل أو التبديل أثناء عمودي، تكوين، ١-٦ التشغيل لمحركات الأقراص، ٢-٣٠ بر نامج MPEG-2 ، ۲۹-۲ ق تدابير وقائبة، ٢٩-٢ قفل عادی اختیاری، ت-۲ تقسيم محرك القرص الثابت وتهيئته، قفل كبل اختياري، ت-١ ئى حمالتها، ۲-۳۰؛ ۲-۳۲ محرك أقراص بصرية، ٢-٣٠؛ ٢-٣٣ کمبیو تر محرك أقر اص رقمية DVD، ٢٩-٢ إرشادات تتعلق بتشغيله، ج-١ محرك أقراص مختلطة -CD-RW/DVD تحضيره للشحن، ج-٣ Y9-Y ROM کهرباء ساکنة، ث−١ محرك أقراص مرنة، ٢-٢٩؛ ٢-٣٣ محرك القرص الثابت، ٢-٣٤ لوحة أمامية، مكوناتها، ١-٢ محر كات أقر اص اختيارية، ٢-٢٩ لوحة التغطية محركات الأقراص المضغوطة، ٢-٢٩ نز عها، ۲-۱ حماية، ت-١ لوحة المفاتيح، ١-٤ حجرة متعددة الأغراض، ٢-٣٠؛ ٢-٣٢ مفتاح شعار Windows، ۱-٥ موصل PS/2، ۱-۳ ذاكرة النظام، ٢-١١؟ ٢-١٨ لوحة تغطية إضافة أو إخراج وحدات منها، ٢-١٨ نز عها، ۲-۲ إضافة وحدات ذاكرة أو إخر اجها، ٢-١٥ لوحة خلفية، مكوناتها، ١-٣

محركات أقراص، حجرة متعددة الأغراض، مفتاح شعار Windows، ۱-٥ مكتبى، تكوين، ١-٦ مكو نات لوحة أمامية، ١-٢ لوحة خلفية، ١-٣ مواصفات، أ- ١ مودم، بطاقة توسيع PCI، ١٨-٢ موصل الصوت، ١-٣ موصل تسلسلی، ۱-۳ موصل جهاز العرض DVI-D، ۱-۳ موصل صوت خارج لسماعات الرأس، ١-٣ موصل متواز، ۱-۳ موصلات الكبلات، محرك القرص الثابت، موصلات، محرك القرص الثابت، ٢-٢٨ ن نزع

لوحة تغطية، ٢-١؛ ٢-٢

م ماوس موصلً PS/2، ۱-۳ محرك أقر اص SuperDisk LS-240، حجرة متعددة الأغراض، ٢-٢٩ محرك أقر اص بصرية، حجرة متعددة الأغراض، ٢-٣٠؛ ٢-٣٣ محرك أقر اص رقمية DVD، حجرة متعددة الأغراض، ٢-٢٩ محرك أقراص مرنة، حجرة متعددة الأغراض، 7-97, 7-77 محرك أقراص مضغوطة، حجرة متعددة الأغراض، ٢-٢٩ محرك قرص ثابت استعادة، ٢٨-٢٢ حجرة متعددة الأغراض، ٢-٢٩؛ ٢-٣٤؛ T0-7 تقسیمه و تهیئته، ۲-۳۵ داخلی، إخر اجه و استبداله، ۲-۲۰؛ ۲-۲۸ محرك قرص ثابت داخلي، ترقيته، ٢-٢٥؟